


## **Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die Thetford-Toiletten C 2, C3, C4**

1. Stellen Sie die Stadtwasserspülung an einem geeigneten Ort auf (möglichst außerhalb des Wohnwagens, z.B. unter dem Wohnwagenboden in der Nähe der Toilette)
2. Entfernen sie den Toilettenpapier-Behälter (Deckel abheben, Behälter nach oben herausziehen)
3. Klemmen Sie die jetzt zugängliche Tauchpumpe von der elektrischen Zuleitung ab
4. Ziehen Sie den Wasserschlauch von der Tauchpumpe ab, entfernen Sie diese
5. Brechen Sie den Einfüllstutzen für das Spülwasser heraus (Stutzen ca. 45° nach außen drehen und dann leicht nach unten drücken - Stutzen kann jederzeit wieder eingesetzt werden)
6. Verbinden Sie einen ausreichend langen Schlauch (NW 10) mittels Schlauchverbinder mit dem Verbindungsschlauch zwischen Tauchpumpe und Wassereintritt in die Toilette (mit Schlauchschellen sichern!)
7. Führen Sie diesen Schlauch im Inneren der Toilette durch die durch das Herausbrechen des Wassereinfüllstutzens entstandene Öffnung nach außen und verbinden Sie den Schlauch mit der Stadtwasserspülung (auf Schlauchstutzen aufschieben, mit Schlauchschelle sichern)
8. Führen Sie auf gleichem Weg ein zweiadriges Kabel, das sie einerseits mittels Lüsterklemme mit dem von der Tauchpumpe entfernten Kabel, andererseits mit der Stadtwasserspülung verbinden
9. An den ½ Zoll Gewindeanschluß der Stadtwasserspülung schließen Sie die Verbindung zur Stadtwasserquelle an, entweder mittels handelsüblichem Gardenasystem oder einer Verrohrung.
10. Über das Wassermengen-Durchflußventil regulieren Sie den eintretenden Wasserdruck vor der ersten Benutzung einmalig

## **Hinweise zum Einbau der Stadtwasserspülung in die Thetford- Toilette C200**

1. Montieren Sie die Stadtwasserversorgung an dem vorgesehenen Ort (möglichst außerhalb des Wohnwagens in der Nähe der Toilette)
2. Verbinden Sie den Spülwasserschlauch der Toilette mittels Schlauchverbinder und einem entsprechend langen Schlauch (NW 10) mit der Stadtwasserspülung
3. Lösen Sie die elektrische Verbindung der bisherigen Pumpe an den Kontakten "schwarz/weiß" und "blau" und stellen mittels eines zweiadrigen Kabels die elektrische Verbindung zwischen dem Klemmblock an der Toilette und der Stadtwasserversorgung her (Anschlüsse "blau" und "schwarz/weiß" an der Klemmleiste, Polung ohne Bedeutung) – siehe Schaltplan
4. An den Gardena-Stutzen der Stadtwasserversorgung schließen Sie die Verbindung zur Stadtwasserquelle an
5. Über das Wassermengen-Durchflußventil regulieren Sie den eintretenden Wasserdruck vor der ersten Benutzung einmalig



CE